

写真判定機(SEIKO 2200HD)より上←陸にデータを取り込むための設定

1. 写真判定機の設定

[スコアボード]-[オプション]メニューで、以下のように設定する

| | | | | | |
|---------|--|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| スクリプト | <input type="text" value="Mark4-2.lss"/> | 名前 | <input type="text" value="PC送信"/> | | |
| コードセット | <input checked="" type="radio"/> 1バイト文字 | <input type="radio"/> Unicode | | | |
| シリアルポート | <input type="text" value="COM1"/> | 通信速度 | <input type="text" value="9600"/> | | |
| | データビット <input type="text" value="8"/> | パリティ <input type="text" value="偶数"/> | ストップビット <input type="text" value="1.0"/> | | |
| ラップタイム | <input checked="" type="radio"/> オフ | <input type="radio"/> 標準 | <input type="radio"/> 未処理 | | |
| | 休止時間 <input type="text" value="3.0"/> | オフセット | <input type="text" value="0.000"/> | | |
| | ラップ時間自動表示 | <input checked="" type="radio"/> オフ | <input type="radio"/> 一時休止 | <input type="radio"/> 停止 | |
| 結果 | <input type="radio"/> 送信なし | <input type="radio"/> 確定で送信 | <input checked="" type="radio"/> 一括送信 | <input checked="" type="checkbox"/> 常に順位を送信 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 送信データ量指定 | 送信データ数 | <input type="text" value="-1"/> | 更新時間 | <input type="text" value="0.0"/> |
| | <input type="checkbox"/> 名前を含める | <input type="checkbox"/> 所属制限 | | | |
| | 時間表記 | <input type="text" value="1/100"/> | | | |